

Turn Signal Lens Installation Instructions

Ken Murray Design

kmedesign.com | kenneth@kmedesign.com

Injection molded polycarbonate replacement lens with snap-in retaining ring. Fits the original chrome trim ring. No adhesive required for a correct fit.

Video walkthrough: <https://youtu.be/BCLpD5tZ-fg>

English

What You Receive

- Replacement polycarbonate lens (individually wrapped)
- Snap-in retaining ring
- These parts install into your existing chrome trim ring, which must be on hand



1. What you receive, plus an unwrapped example.

What You May Need

- Flat file (only if the lens fits too tight in a worn or out-of-round trim ring)
- Silicone or adhesive (optional, for added security)

Installation

1. Unwrap and inspect. Remove the lens from its wrapping. Set the retaining ring aside.

2. Press the lens into place. Orient the lens so the text reads upright, then press it into the trim ring. This takes some force. You will feel and hear it pop into the seat. Once seated, the lens holds on its own.



2. Lens pressed in and oriented so the text reads upright.

Fit note: these lenses are designed to fit tight. Vintage trim rings vary, so yours may run tighter or looser than a fresh ring. If the lens is too tight to seat, run a flat file lightly around the step until it presses in. Take off a little at a time and test as you go.

3. Install the retaining ring. Lay the ring into the groove around the lens. Hold the assembly and push the ring with your thumbs, sliding upward, until it snaps into place all the way around.



3. Retaining ring laid into the groove, ready to push home.



4. Retaining ring snapped fully into place.

4. Secure if desired. For extra hold, apply a small bead of silicone or adhesive at the lens edge and let it cure fully before use.

Notes

- Handle the lens carefully to avoid scratches
- Clean the trim ring before installation for best fit and appearance

Español

Lo Que Recibe

- Lente de repuesto de policarbonato (envuelto individualmente)
- Anillo de retención a presión
- Estas piezas se instalan en su anillo de moldura cromado existente, que debe tener a la mano



1. Lo que recibe, con un ejemplo desenvuelto.

Lo Que Puede Necesitar

- Lima plana (solo si el lente queda demasiado apretado en un anillo desgastado o deformado)
- Silicona o adhesivo (opcional, para mayor seguridad)

Instalación

1. Desenvuelva e inspeccione. Retire el lente de su envoltura. Aparte el anillo de retención.

2. Presione el lente en su lugar. Oriente el lente de modo que el texto se lea derecho, luego presiónelo dentro del anillo de moldura. Esto requiere algo de fuerza. Sentirá y escuchará cuando entre en su asiento. Una vez asentado, el lente se sostiene por sí solo.



2. Lente presionado y orientado para que el texto se lea derecho.

Nota de ajuste: estos lentes están diseñados para quedar apretados. Los anillos de moldura antiguos varían, así que el suyo puede quedar más apretado o más flojo que uno nuevo. Si el lente queda demasiado apretado para asentarse, pase una lima plana suavemente alrededor del escalón hasta que entre a presión. Retire poco material a la vez y pruebe conforme avanza.

3. Instale el anillo de retención. Coloque el anillo en la ranura alrededor del lente. Sostenga el conjunto y empuje el anillo con los pulgares, deslizando hacia arriba, hasta que encaje a presión en todo su contorno.



3. Anillo de retención colocado en la ranura, listo para presionar.



4. Anillo de retención encajado por completo.

4. Asegure si lo desea. Para mayor sujeción, aplique una pequeña cantidad de silicona o adhesivo en el borde del lente y déjelo curar por completo antes de usar.

Notas

- Maneje el lente con cuidado para evitar rayones
- Limpie el anillo de moldura antes de la instalación para mejor ajuste y apariencia